TEKNISK SPECIFIKATION

Systemtyp: 2,4 GHz trådlös sändare / mottagare

Kamera (inklusive antenn) Art. Nr 1100	
Frekvensband	2400 - 2483,5 MHz
Sensor	Color CMOS
Upplösning	720p
Maximal utgångseffekt	22 dBm
Sändningsavstånd	100 m
Driftstemperatur	- 20 ° C till + 70 ° C
IP-klassificering	IP69K
Lägsta belysning	0,1 Lux
Nattseende	10 m
Kameravinkel	110 °
Strömförsörjning	12 V - 32 VDC
Strömförbrukning	2 W
Storlek (L x H x B)	10 cm x 8 cm x 9 cm
Vikt	397 g

Monitor (inklusive antenn) Art. Nr 1097	
Driftsfrekvens	2400 - 2483,5 MHz
Skärm	7 ”IPS digital panel
Sändningsavstånd	upp till 100 m
Latens	100 ms
Bildfrekvens	30 f/s
Driftstemperatur	- 20 ° C till + 70 ° C
Ljusstyrka	450 cd / m2
Upplösning	1024 x 600
Strömförsörjning	6V – 32 VDC
Strömförbrukning	2,5 W
Storlek (L x H x B)	22,5 cm x 14 cm x 6,1 cm
Vikt	400 g

PowerBank 8700 Art. Nr 1084	
IP-klassificering	IP69K
Spänning in	5-16 V
Spänning ut	12V / 1,2 A (max)
Driftstemperatur	- 20 ° C till + 60 ° C
Batterikapacitet	8700 mAh, 3,6 V
Batteritid för art. nr 1100	upp till 15 timmar
Laddningstid	4 timmar
Storlek (B x H x D)	100,5 mm x 64,5 mm x 40,7 mm
Vikt	400 g
Powerbank-laddare	220-240 V / 12 V

LUDA FARM

www.Luda.Farm, Krokslätts fabriker 30, 43137 Mölndal, Sweden

LudaFarm_QIG_MC_Mobility_2020_11_10

FAQ

01. Är signalen mellan kameran och skärmen krypterad?
Ja.

02. Hur många kameror kan ansluta till bildskärmen?
2 kameror.

03. Varför sjunker bildfrekvensen ibland när jag kör?
Detta kan uppstå när kamera och bildskärm är placerade i en dålig vinkel mot varandra.

04. Är kameran vattentålig?
Kameran och batteriet är IP69K-klassade. Detta innebär att kameran och batteriet är väl skyddade från både damm och fuktighet.
Det kan användas utomhus och rengöras med vatten.

05. Har kameran en mikrofon?
Nej.

06. Jag använder kameran för att backa, hur speglar jag bilden?
Se instruktionerna i avsnittet ”Användning”.

07. Vad gör jag om monitorn har dålig signalmottagning?
Flytta kameran eller bildskärmen till en bättre position, om det inte hjälper, besök www.support.luda.farm för hjälp/support.

08. Hur reagerar kameran på minusgrader?
Vid mycket låga temperaturer kan bilden lysa rött. Vid extremt låga temperaturer kan kameran stängas av. Men när temperaturen blir högre återigen kommer kameran att återfå sin funktionalitet.

09. Hur lång tid krävs för att ladda PowerBank fullt?
Powerbanken är fulladdad efter 4 timmar med den medföljande laddaren.

10. Bildfrekvensen är låg.
Försök flytta kameran för att se om du kan få bättre mottagning.

11 . Bilden på monitorn är svartvit.
Under mörka förhållanden tänds IR-lysdioderna automatiskt, vilket resulterar i bleka färger. Med mycket begränsad belysning blir bilden helt svart-vit.

machineCam Mobility HD
QUICK GUIDE



3 Års Garanti

Registrera din produkt idag för att få 3 års garanti.
luda.farm/warranty-register

För mer detaljerad information
www.support.luda.farm

SVENSKA

INKLUDERAT I BOXEN



Kamera
Art. Nr. 1100



7” Monitor
Art. Nr. 1097



12V Strömkabel
Art. Nr. 6047



Monitorhållare
Art. Nr. 7034



Powerbank 8700
Art. Nr. 1084



Laddare för Powerbank
Art. Nr. 6038




Direktströmskabel kamera
Art. No. 6043

INSTALLATION

POWERBANK

1 Ladda Powerbank

Laddningsindikator




2 Anslut Powerbank till kameran



När kameran inte används, stäng av för att spara batteritid


MONITOR

1 Anslut monitorn till ett USB- eller 12V-uttag (CIG uttag)



ANVÄNDNING

1 Starta



2 Byt kanal med CH-knappen till höger



Exempel på installation



Speglat läge




Tryck på “M/Pair” flera gånger tills du ser “Mirror mode”.




Tryck på + knappen tills du ser den spegelvända bilden på skärmen.

FELSÖKNING


Svart skärm



Kameran fungerar inte



Rätt kanal?



Parade?

